

Uždėkite juodą rankenėlę ant ketureigio vožtuvo



Pasukite į kairę pusę, kol atsirems



Pavaroje įspauskite „rankytę“



Nusukite pavara į kairę pusę ir atspauskite „rankytę“



Nuo ketureigio nuimkite rankenėlę (stenkitės nesujudinti)



Uždėkite atsargiai juodą adapterį (stenkitės nesujudinti)



Įsukite varžtelį, prilaikant ranka kad nesujudėtų



Jeigu nėra prisuktas fiksatorius – prisukite



Dedam atsargiai pavarą, paspaudus fiksatorių, ir stengiamės nesujudinti



Uždėjus pavarą išgirstame „click“ – fiksatorius užfiksavo

