


Prieš naudojant


Šiame trumpajame vadove paaiškinta, kaip naudotis sparčiuoju meniu.
Prieš naudodamiesi sparčiuoju meniu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.



Kaip naudotis sparčiuoju meniu

Nustačius pradinis nustatymus galima pasirinkti spartųjį meniu iš šių parinkčių ir keisti nustatymą.




① Paspauskite .



- ② Norėdami pasirinkti meniu, naudokite .
- ③ Norėdami įjungti / išjungti pasirinktą meniu, paspauskite .

Spartusis meniu



▶ Pasir. [←] Įj./Išj.


Pasirinkite kiekvieną nustatymą ir patvirtinkite nustatymą pagal instrukcijas, rodomas ekrano apačioje. (Piktogramos nurodo kiekvieną pasirinkimo mygtuką.)

Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną,

paspauskite  arba .

■ Pastaba:

- Jei sistema nesujungta su rezervuaru (rezervuaro prijungimas išjungtas), bus rodomas sparčiojo meniu ekranas, kaip pateikiama dešinėje. Įsitikinkite, kad rezervuaro prijungimas įjungtas.



Kaip naudotis sparčiuoju meniu

Pastabos apie operacijos piktogramą


Pavyzdžiui:



- Operacijos piktograma su „.....“ nurodo = IŠJUNGTA



- Operacijos piktograma su „——“ nurodo = ĮJUNGTA



Priverstinis BKV

Pasirinkite šią piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Rezervuaro BKV.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.




- Priverstinis BKV išjungtas.



- Priverstinis BKV įjungtas.

■ Pastaba:


- Priverstinis BKV išsijungia, įjungus priverstinį šildymą.
- Kai priverstinis BKV išjungtas, turėtų būti grąžinta ankstesnė įsiminta operacijos ir režimo būseną.



Galingas

Pasirinkite šią piktogramą, kad valdytumėte šildymo / aušinimo sistemas galią.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Galios padidinimas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po paspaudimo.) 



- Režimas Galingas yra išjungtas.



- Režimas Galingas veikia 30 minučių.



- Režimas Galingas veikia 60 minučių.




- Režimas Galingas veikia 90 minučių.

■ Pastaba:

- Režimas Galingas išsijungiamas, kai išsijungia operacija.


Kaip naudotis sparčiuoju meniu




Tyliai

Pasirinkite šią piktogramą, kad sistema veiktų tyliai.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Tylus veikimas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po  paspaudimo.)



Ar norite redaguoti
tylesnio laikm. modelį?

Taip Ne

Modelis	Laikas	Lygis
1	6:00 pr.	2
2	8:00 po	1
3	10:00 po	0

Redag.

Šalinti



12:00 po

1

Nust. laikas persid.!

Uždar.

Pasirinkite „Yes“ (taip).

• Pasirinkite „Yes“ (taip) mygtukais  .

Pasirinkite programą „1“ ~ „6“.

Pasirinkite „Edit“ (redaguoti).

• Pasirinkus „Delete“ (naikinti), pasirinktos programos laikmačio nustatymas bus panaikintas.


Nustatykite valandas ir minutes.

Pasirinkite režimo Tylus lygį.

■ **Pastaba:**

• Jei dalis laiko sutampa su kita programa, ekrane pasirodys „Set time is overlapped!“ (dalis nustatyto laiko sutampa su kita programa).


Kaip naudotis sparčiuoju meniu




Priv. šildyt.

Pasirinkite priverstinai įjungti šildymą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Priverstinis šildymas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po paspaudimo.) 



• Priverstinis šildymas išjungtas.



• Priverstinis šildymas įjungtas.


■ Pastaba:

- Priverstinis šildymas išsijungia, jei operacija jau įjungta, ir ekrane pasirodo „Disabled due to operation ON!“ (išjungta, nes operacija jau įjungta).

Išjungta dėl
veikimas IJ.!

[>]Uždar.


Kaip naudotis sparčiuoju meniu



Sav. laikmatis

Pasirinkite šią piktogramą, kad panaikintumėte (atšauktumėte) arba pakeistumėte iš anksto nustatytą savaitinį laikmatį.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.



Ar norite redaguoti Sav. laikm. modelį?

Taip Ne

Laik. sąranka
Laik. kopija

Sk	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Visi 6 mod. nenustatyti
Ar norote redag.?

Taip Ne

Pasirinkite „Yes“ (taip).

• Pasirinkus „No“ (ne), grąžinamas pagrindinis ekranas.


- Laik. sąranka (laikmačio sąranka): Norėdami keisti savaitinį laikmatį, pasirinkite laikmačio sąranką.
- Laik. kopija (laikmačio kopija): Pasirinkite, norėdami kopijuoti laikmačio nustatymus.

[Laikmačio sąrankos pavyzdys]

Pasirinkite dieną (-as), kurias pageidaujate redaguoti mygtukais ▲ ▼.

Jei nėra nė vienos iš 6 programų, bus rodomas šis ekranas.

Sk	Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št
1.	12:00pr.	Ij.			25/20°C	40°C
2.	2:00pr.	Ij.			25/25°C	40°C
3.	4:00pr.	Ij.			30/20°C	40°C

- 1 Pasirinkite programą „1“ ~ „6“.
- 2 Nustatykite laikmačio valandas ir minutes.
- 3 Įjunkite arba išjunkite laikmatį.
- 4 Pasirinkite veikimo režimą.

 - Pasirinkite režimą mygtukais ▲ ▼.
- 5 Nustatykite 1 ir 2 zonos temperatūrą (jei jūsų sistema turi 2 zonų nustatymą).

Šeštadienis: Modelis 1: Nust. Šabl.


Zona1	Zone2
Ij. 25 °C	Ij. 25 °C
	45 °C

- 6 Nustatykite rezervuaro temperatūrą.

■ Pastaba:

- Laikmatis išjungiamas, kai įjungiamas priverstinis šildymas arba šildymo-aušinimo jungiklis.
- Jei nustatėte savaitinį laikmatį 2 zonoms, tą pačią procedūrą pakartokite 2 zonai.

Kaip naudotis sparčiuoju meniu



Pasirinkite, norėdami atšildyti užšalusius vamzdžius.


Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Praš. priimtas!

[>]Uždar.

Priv. atitirp.



Pasirinkite, norėdami atkurti ankstesnius nustatymus, jei įvyko klaida.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.


(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Praš. priimtas!

[>]Uždar.

- Prieš pasirinkdami šį režimą, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti, nes jis atkurs visus ankstesnius sistemos nustatymus.

Klaidos anuliavimas



Pasirinkite, norėdami užrakinti nuotolinio valdymo pultą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Ar norite
užr. nuot. valdymą?

Taip ▶ Ne

Pasirinkite „Yes“ (taip).

(Bus užrakintas pagrindinis ekranas.)

- Jei pasirinkote „No“ (ne), grąžinamas pagrindinis ekranas.

N/V užraktas

Nuotolinio valdymo pulto atrakinimas

Paspauskite bet kurį mygtuką.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

0 * * *

Įveskite bet kuriuos 4 numerio skaitmenis (jei numeris teisingas, ekranas atrakinamas).

Pamiršto slaptažodžio atkūrimas (operacija atliekama išjungtu ekranu)

Paspauskite ,  ir  ir palaikykite 5 sekundes.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Atkurti slapt.

Atk.

Pasirinkite „Reset“ (atkurti).

1.Slapt. atk. į 0000
2.Nuot. vald. atrakinamas

(Ekranas išsijungs po 3 sekundžių.)